




PANNEAUX STEREO 1 FACE suspendus par câbles verticaux, en chevauchement



Implantation des câbles
dans le panneau :




câble galva Ø
1.5mm
longueur 3000 mm
étamé avec embout
serti fileté M6

coulisseau
de réglage

le câble traverse le
panneau

cache de
 finition




PANNEAUX STEREO 1 FACE


suspendus par câbles verticaux, en chevauchement

MONTAGE


(1) Implanter et monter les câbles au plafond (embout fileté M6)






(2) Visser les coulisseaux de réglage sur le premier panneau




(3) Mettre en place le premier panneau sur les câbles



(4) Glisser puis visser les caches de finition une fois le panneau mis en place




Pour des panneaux avec face du dessus habillée, placer les fermetures à glissière du même côté




PANNEAUX STEREO 1 FACE suspendus par câbles verticaux, en chevauchement

MONTAGE



(5) Visser les coulisseaux de réglage sur le deuxième panneau




(6) Mettre en place le deuxième panneau sur les câbles



(7) Glisser puis visser les caches de finition une fois le panneau mis en place



(8) Visser les coulisseaux de réglage sur le dernier panneau



(9) Couper les câbles à longueur puis mettre en place le dernier panneau

